



## INSTALLATION VON KANALEN AUF NICHT-SMARTEN FERNSEHERN

- Laden Sie die Datei herunter und speichern Sie sie im Stammverzeichnis eines formatierten und leeren USB-Sticks. Es darf nur ein Element vorhanden sein: die Datei dvbscl.txt.
- Stecken Sie den USB-Stick in den dafür vorgesehenen Steckplatz am Fernseher.
- Überprüfen Sie, ob der vom Gerät gewählte Satellit, der die Synchronisierung mit den Satelliten sicherstellt, der richtige Satellit ist (in Deutschland wählen Sie Astra 1).
- Schalten Sie das Fernsehgerät ein, OHNE die PCMCIA-Karte in das Fernsehgerät einzusetzen.
- Wählen Sie im Menü Erstinstallation die Sprache, das Land und drücken Sie OK:



- Wählen Sie dann in der TV-Verbindungsoption „Satellit“:



- Wählen Sie für den Tuner-Modus „DTV“:




- Ein neues Fenster öffnet sich:



- Verlassen Sie den Suchmodus in "Normal Scan" und drücken Sie OK.
- Ein neues Fenster öffnet sich. Den richtigen Satelliten auswählen (in Deutschland wählen Sie Astra 1):




- Damit die Sender in der richtigen Reihenfolge aufgenommen werden, gehen Sie in die Suchmodus-Zeile und wählen „Preset“ (wichtig für die Reihenfolge der Sender):




- Klicken Sie dann auf „Suchen“ und drücken Sie die ENTER-Taste auf der Fernbedienung:




- Der folgende Bildschirm wird angezeigt:




- Klicken Sie auf „JA“. Dann startet die Suche:




- Am Ende der Suche wird folgender Bildschirm angezeigt:



- Stecken Sie dann die PCMCIA-Karte in das Fernsehgerät. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:



- Bitte warten Sie einen Moment (es ist möglich, dass die Kanäle direkt angezeigt werden):



- Die Sender erscheinen (sie sind in der richtigen Reihenfolge aufgelistet). Der Fernseher ist funktionsfähig. Entfernen Sie dann den USB-Stick.